Instrucciones de montaje y servicio para ROBA®-twinstop® Tipo 8012.____ Tamaño 150 a 350

(B.8012.E)

¡Tenga en cuenta y lea atentamente las instrucciones de servicio!

¡La inobservancia de estas instrucciones puede tener como consecuencia: accidentes mortales, fallos de funcionamiento, fallos del freno y daños a otros componentes!

Índice:

Página 1: - Índice

Declaración de conformidadSignos de seguridad e información

- Homologación TÜV

Página 2: - Indicaciones de seguridadPágina 3: - Indicaciones de seguridad

Página 4: - Vistas del freno

Página 5: - Lista de componentes

Página 6: - Tabla 1: Datos técnicos

- Tabla 2: Datos técnicos

Página 7: - Tabla 3: Datos técnicos

- Tabla 4: Tiempos de conexión

- Diagrama par-tiempo

Página 8: - Versión

- Función

- Estado de entrega

- Aplicación

- Condiciones de montaje

Página 9: - Montaje del tipo 8012._0_ _3

- Montaje del tipo 8012._1_ _3

Página 10: - Desbloqueo manual

- Regulación del par de frenado

- Insonorización

Página 11: - Control de entrehierro

Página 12: - Monitoreo de desgaste

Página 13: - Conexión eléctrica (servicio con tensión nominal):

Página 14: - Conexión eléctrica (servicio con sobreexcitación):

Página 15: - Comprobación del freno (después del montaje, por

el cliente)

- Comprobación del funcionamiento del freno de

doble circuito

- Mantenimiento

- Reciclaje

- Averías

Declaración de conformidad

Para este producto se realizó una evaluación de conformidad según las directivas de la UE aplicables.

La declaración de conformidad se presenta por escrito en un documento por separado y se puede solicitar en caso de necesidad. Se prohíbe la puesta en marcha del producto hasta que se haya asegurado el cumplimiento de todas las Directivas CE y de las directivas de la máquina o del sistema pertinentes donde está instalado el producto.

En base a la Directiva ATEX), este producto no es apto para el uso en entornos con peligro de explosión si no se ha evaluado la conformidad.

Notas de seguridad e información



¡Atención!

Posible peligro de daños personales y de la máquina.



¡Nota!

Puntos importantes a tener en cuenta.

Homologación TÜV

Número de homologación: ABV 845

Tel.: 08341 / 804-0

Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

Instrucciones de montaje y servicio para ROBA®-twinstop®

Tamaño 150 a 350 Tipo 8012. (B.8012.E)

Indicaciones de seguridad

¡No se garantiza que estas indicaciones de seguridad sean completas!



Peligro de muerte si se tocan cables y componentes que están bajo tensión.

Para evitar daños personales y materiales sólo deben trabajar en el equipo personas cualificadas y debidamente formadas.

¡Peligro!

- Si el freno electromagnético se usa de forma incorrecta.
- Si el freno electromagnético ha sido modificado o remodelado.
- Si no se tienen en cuenta las NORMAS de seguridad o las condiciones de instalación pertinentes.



¡Nota!

Antes del montaje y la puesta en marcha, lea detenidamente las instrucciones de montaje y servicio y tenga en cuenta las

indicaciones de seguridad ya que el manejo incorrecto puede causar daños materiales y personales. Los frenos electromagnéticos se han desarrollado y fabricado según las reglas actuales reconocidas de la técnica y por principio se consideran en el momento de la entrega elementos de funcionamiento seguro.

¡A tener en cuenta!

- Sólo los especialistas cualificados y familiarizados con el transporte, el montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y funcionamiento de los equipos y con las NORMAS correspondientes pueden llevar a cabo los diferentes trabajos.
- Es imprescindible que se cumplan las características técnicas e indicaciones (placa de identificación y documentación).
- Conexión de la tensión de acometida correcta según la placa de identificación.
- Si está conectada la tensión de acometida, no suelte \Box conexiones eléctricas ni realice tareas de montaje o de mantenimiento ni reparaciones.
- П Las conexiones de los cables no deben estar sometidas a tracción.
- Antes de la puesta en marcha, compruebe si los componentes conductores de corriente eléctrica están dañados y verifique que no entren en contacto con agua u otros líquidos.
- El par de frenado no existe si las fricciones y las superficies de fricción están en contacto con aceite o grasa.



:Nota!

Preste atención en la limpieza y ausencia de aceite, ya que ambos circuitos de frenado actúen sobre los mismos forros.

¡Particularmente en aplicaciones de engranaje pueden requerirse medidas particulares de hermetización!

Uso prescrito

Este freno de muelles está previsto para el uso en ascensores y montacargas eléctricos según la norma EN 81-1/1998. El diseño básico y el modo de funcionamiento del freno de muelles cumple los requisitos de la norma DIN EN 81 Parte 1 [capítulo 12.4.2.1 (2° párrafo), 12.4.2.2, y 12.4.2.5]. La eficacia del sistema de circuito doble mecánico se puede comprobar en el lugar de aplicación (requisito según TRA 102).

Nota sobre la compatibilidad electromagnética (CEM)

Los componentes individuales no producen interferencias en el sentido de la Directiva CEM-2004/108/CE, no obstante, en los componentes de funcionamiento, p. ej. alimentación de red de los frenos con rectificador, desmodulador de fases, ROBA® switch o controles similares, pueden aparecer niveles de interferencias que superan los valores límite permitidos. Por este motivo, se deben leer detenidamente las instrucciones de montaje y servicio y tener en cuenta las directivas CEM.

Condiciones de los equipos



Los valores de los catálogos son valores de referencia que pueden diferir en casos determinados. Durante la evaluación de los

frenos se deben comprobar y coordinar cuidadosamente las situaciones de montaje, las fluctuaciones del par de frenado, el trabajo de fricción permitido, el comportamiento durante el rodaje, el desgaste y las condiciones ambientales.

¡A tener en cuenta!

- Las dimensiones de montaje y de conexión en el lugar de la instalación deben coincidir con el tamaño del freno.
- No se permite el empleo del freno bajo condiciones de entorno extremas o a la intemperie con influencias directas de la intemperie.
- Las bobinas magnéticas han sido concebidas para un período relativo de contacto del 100 %. No obstante, una duración de conexión > 60 % del período relativo de contacto genera temperaturas elevadas, lo cual provoca un envejecimiento prematuro de la amortiguación del ruido y por lo tanto un aumento de los ruidos de conexión. La frecuencia de conexiones máx. permitida asciende a 240 1/h. En caso de frenos sobreexcitados, la frecuencia de conexiones no debe sobrepasar el valor de 180 1/h. Estos valores rigen para el servicio intermitente S3 60%. La temperatura de superficie permitida en la brida de freno no debe sobrepasar los 80 ℃ con una temperatura má x. de entorno de 45 °C. La duración de sobreexcitación debe ser aprox. 1 segundo.
- Los frenos sólo se han diseñado para el funcionamiento en seco. El par de frenado se pierde si las superficies de fricción entran en contacto con aceite, grasa, agua o materiales similares.
- El par de frenado depende del estado de rodaje del freno.
- De fábrica, la superficie metálica del freno está protegida contra la corrosión. La superficie no está mecanizada ni pulida (material laminado).

Clase de protección I

La protección no sólo se basa en el aislamiento básico, sino también en que todos los componentes conductores deben estar conectados con el conductor de tierra (PE) de la instalación fija. De este modo, no puede existir una tensión de contacto si falla el aislamiento básico (VDE 0580).

Temperatura ambiente 0 ℃ hasta +45 ℃

El par puede reducirse notablemente por el rocío que puede aparecer con temperaturas cercanas al punto de congelación o los rotores se pueden congelar. El usuario debe prever las contramedidas correspondientes.

Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

eMail: info@mayr.de

Fax: 08341 / 804-421

Antriebstechnik

(B.8012.E)

Indicaciones de seguridad

¡No se garantiza que estas indicaciones de seguridad sean completas!

Clase de aislamiento F (+155 ℃)

La bobina magnética y el compuesto de sellado están diseñados para una temperatura de funcionamiento máx. de +155 °C.

Almacenamiento de frenos

- Los frenos deben almacenarse en una posición horizontal, en entornos secos y libres de polvos y vibraciones.
- ☐ Humedad relativa del aire < 60 %.</p>
- □ Temperatura sin grandes variaciones en el rango d de -20 $\mathbb C$ hasta +60 $\mathbb C$.
- ☐ Sin radiación solar directa o bien luz infrarroja.
- ☐ Almacenar sin sustancias agresivas, corrosivas (disolventes / ácidos / lejías / sales / etc.) en el entorno.

En caso de un almacenamiento prolongado hasta dos años deben tomarse medidas especiales (sírvase consultar al fabricante).

Manipulación

Antes del montaje debe inspeccionarse el freno por su estado correcto. El funcionamiento del freno debe inspeccionarse después del montaje realizado, pero también después de una parada prolongada de la planta, para prevenir un eventual arranque del accionamiento contra los forros de fricción bloqueados.

Medidas de protección necesarias a realizar por el usuario:

- Proteger todas las partes móviles para evitar aplastamientos e introducciones en la máquina.
- Protección contra temperaturas peligrosas en el componente magnético mediante la colocación de una cubierta de protección.
- Protección contra descargas eléctricas mediante el montaje de una conexión conductora entre el componente magnético y el conductor de tierra (PE) de la instalación fija (clase de protección I) y comprobación según la normativa de la conexión del conductor de tierra con todos los componentes metálicos que se pueden tocar.
- □ Protección contra picos de desconexión inductivos elevados según VDE 0580/2000-07, párrafo 4.6 mediante varistores, amortiguadores de chispas o similares, para evitar en situaciones de uso extremo daños en el aislamiento de las bobinas o la erosión eléctrica del contacto de conmutación (esta protección se incluye en los rectificadores mayr[®]).
- Medidas contra la congelación de las superficies de fricción en el caso de humedad del aire elevada o temperaturas bajas.

Se han aplicado las siguientes directivas, normas y disposiciones:

DIN VDE 0580 Equipos y componentes electromagnéticos,

regulaciones generales

2006/95/CE Directiva de baja tensión

2004/108/CE Directiva CEM

95/16/CE Directiva de elevación

EN 81-1 Normativas de seguridad para la construcción y

el montaje de ascensores y montacargas

BGV C1 (hasta ahora VGB 70) Normativa de seguridad

para escenotecnia

Se deben tener en cuenta las NORMAS siguientes:

DIN EN ISO

12100-1 y 2 Seguridad de máquinas DIN EN 61000-6-4 Radiación parasitaria

EN12016 Inmunidad contra interferencias

(para ascensores, escaleras, pasarelas)

EN 60204 Equipamiento eléctrico de máquinas

Responsabilidad

La información, las notas y los datos técnicos indicados en la documentación fueron actuales en el momento de la impresión.

No se admiten reclamaciones relativas a los frenos suministrados con anterioridad.

- No se asume la responsabilidad para daños y averías en el caso de
 - inobservancia de las instrucciones de montaje y servicio,
 - uso indebido de los frenos,
 - modificación arbitraria de los frenos,
 - trabajo inapropiado de los frenos,
 - errores de manejo o de mando.

Garantía

- Las condiciones de garantía corresponden a las condiciones de venta y entrega de Chr. Mayr GmbH + Co. KG
- Los defectos se deben notificar inmediatamente a mayr[®] después de su detección.

Marca de verificación

CE correspondiente a la directiva de baja tensión 2006/95/CE.

Identificación

Los componentes \textit{mayr}^{\otimes} se identifican claramente por el contenido de la placa de identificación.

Fabricante

mayr®

Designación/Tipo

N°. de artículo

Número de serie

Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

eMail: info@mayr.de

Fax: 08341 / 804-421

mayr®




Fig. Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421 http://www.mayr.de eMail: <u>info@mayr.de</u>



Instrucciones de montaje y servicio para ROBA®-twinstop® Tipo 8012.____ Tamaño 150 a 350

(B.8012.E)

Despiece

(Sólo se deben usar repuestos originales mayr ®)

Pos.	Designación			
1	Portabobinas (montado) (incl. bobina magnética)			
1.1	Cable de bobina 2 x AWG18 azul / marrón			
2	Armadura			
3	Rotor			
4	Perno distanciador			
	Tornillo de cabeza hexagonal según DIN EN ISO 4014:			
_	En tamaño 150 y 200:	M8 x 110 / 8.8		
5	En tamaño 250:	M8 x 120 / 10,9		
	En tamaño 350:	M10 x 120 / 8.8		
6	Control de entrehierro (montado)			
6.1	Microinterruptor con placa de adaptación (Fig. 9; página	11)		
6.2	Tornillo de cabeza cilíndrica (Fig. 9; página 11)			
6.3	Tuerca hexagonal (Fig. 9; página 11)			
6.4	Tornillo de cabeza hexagonal (Fig. 9; página 11)			
6.5	Arandela elástica (Fig. 9; página 11)			
6.6	Cable de microinterruptor 3 x AWG18 negro / azul / marrón			
7	Desbloqueo manual, completo (Página 10)			
7.1	Palanca de desbloqueo manual (Página 10)			
7.2	Bola de acero (Página 10)			
7.3	Muelle de compresión (Página 10)			
7.4	Tornillo cilíndrico (Página 10)			
7.5	Tuerca hexagonal (Página 10)			
7.6	Disco (Página 10)			
	Junta tórica NBR 70 (no incluida en el volumen de suministro)			
	En tamaño 150 y 200:	D48 x 3		
8	En tamaño 250:	D52 x 3		
	En tamaño 350 (par de frenado hasta 410 Nm):	D52 x 3		
	En tamaño 350 (par de frenado > 410 Nm):	D60 x 3		
9	Arandela			
10	Cubo			
11	Junta tórica			
12	Grapa de cable			
13	Placa de identificación			
14	Amortiguación del ruido			
15	Monitoreo de desgaste KO (Página 12)			
15.1	Microinterruptor con placa de adaptación (Fig. 10; página 12)			
15.2	Tornillo de cabeza cilíndrica (Fig. 10; página 12)			
15.3	Tuerca hexagonal (Fig. 10; página 12)			
15.4	Tornillo de cabeza hexagonal (Fig. 10; página 12)			
15.5	Arandela elástica (Fig. 10; página 12)			

Tel.: 08341 / 804-0 Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

Tabla 1: Características técnicas (independiente de tamaño y tipo)

Entrehierro nominal 1) "a" frenado (Figura 3)	0,45 ^{+0,2} mm
Entrehierro límite ²⁾ "a" para cambio de rotor	0,9 mm
Entrehierro de inspección "b" con freno desbloqueado (Figura 3)	mín. 0,25 mm
Protección (bobina/componente de moldeo):	IP54
Protección (mecánica):	IP10
Protección (contactor):	IP67
Temperatura ambiente:	0 ℃ hasta +45 ℃
Ciclo de servicio:	60 %

¹⁾ Medición en el área del eje central horizontal de la arandela de anclaje respectiva (2).



2) ¡Atención!

La capacidad de tracción del freno resulta mayor principalmente con los pares reducidos y / o en el servicio con sobreexcitación.

Debido al comportamiento de ruido del freno y por motivos de seguridad, el rotor (3) se debe cambiar como máximo con un entrehierro de 0,9 mm (ver el punto Mantenimiento en la página 15).

Pero cuando surge el riesgo que se genere un desgaste que sobrepasa el entrehierro de 0,9 mm, recomendamos la integración de un dispositivo de monitoreo de desgaste (disponible a pedido).

En caso de un entrehierro "a" > 2,0 mm (versión con desbloqueo manual) o bien un entrehierro "a" > 2,5 mm (versión sin desbloqueo manual) surge un contacto de la arandela de anclaje (2) con los topes mecánicos, lo cual provoca una reducción repentina del par de frenado a 0 Nm y consecutivamente por lo tanto una posible caída de carga.

Tabla 2: Datos técnicos

Tamaño	Par de frenado nominal ³⁾ (mínimo)	Tensión de sobreexcitación 1,5 a 2 x U _{Nom}	Tensión nominal U _{Nom}	Potencia nominal P (20 ℃)	Inductancia (bobina 207 V):	Ancho del rotor en condiciones nuevas
	90 Nm					
150	120 Nm	no	24/104/180/207 V DC	2 x 68 W		18 _{-0.05} mm
130	150 Nm					
	⁴⁾ > 150 Nm	sí	24/104/180/207 V DC			18 _{-0.05} mm
	120 Nm					
200	160 Nm	no	24/104/180/207 V DC	2 x 63 W		18 _{-0.05} mm
200	200 Nm					
	⁴⁾ > 200 Nm	sí	24/104/180/207 V DC			18 _{-0.05} mm
	185 Nm	no	24/104/180/207 V DC	2 x 79 W		
	230 Nm					18 _{-0.05} mm
250	250 Nm					10 =0.05 11111
	280 Nm					
	⁴⁾ > 280 Nm	sí	24/104/180/207 V DC			18 _{-0.05} mm
	250 Nm					
	300 Nm	no	24/104/180/207 V DC	2 x 82 W		18 _{-0.05} mm
350	350 Nm					10 -0.05 11111
	410 Nm					
	⁴⁾ > 410 Nm	sí	24/104/180/207 V DC			18 _{-0.05} mm

El par de frenado (par nominal) es el par que actúa sobre el eje, con freno deslizante, con una velocidad de deslizamiento de de 1 m/s referenciada al radio medio de la fricción.

Tel.: 08341 / 804-0

Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

Pares de frenado mayores a pedido

Tabla 3: Datos técnicos

Tamaño	Trabajo de fricción máx. permitido por circuito individual	Número máx. comprobado de revoluciones en rango de ascensor como freno de tipo	Par de apriete tornillo de cabeza cilíndrica Pos. 5	Peso
150	17.500 J	1.000 min ⁻¹	24 Nm	19,6 kg
200	16.500 J	1.000 min ⁻¹	24 Nm	23,7 kg
250	25.500 J	1.000 min ⁻¹	36 Nm	27,0 kg
350	23.500 J	1.000 min ⁻¹	48 Nm	34,9 kg

Valores para revoluciones 400 min⁻¹ y par nominal. Para ambos circuitos de frenado puede duplicarse el valor. En caso de revoluciones más bajas aumenta el valor, en caso de revoluciones mayores se reduce el valor (rogamos consultar mayr[®]).

Tabla 4: Tiempos de conexión


Tamaño	Par de frenado nominal mínimo	Tracción t ₂	Tracción t ₂ con sobreexcitación	Caída de voltaje t ₁₁ AC:	Caída de voltaje t ₁ AC	Caída de voltaje t ₁₁ DC:	Caída de voltaje t ₁ DC
	90 Nm	145		250	570	35	140
150	120 Nm	170		200	510	27	125
130	150 Nm	200		150	450	20	110
	> 150 Nm		aprox. 120				
	120 Nm	170		420	980	75	230
200	160 Nm	225		310	790	53	195
200	200 Nm	280		190	620	30	160
	> 200 Nm		aprox. 170				
	185 Nm	210		300	720	50	180
	230 Nm	260		240	640	40	165
250	250 Nm	285		215	590	37	155
	280 Nm	310		180	540	25	140
	> 280 Nm		aprox. 190				
350	250 Nm	290		370	700	45	150
	300 Nm	330		320	640	40	140
	350 Nm	370		270	580	37	130
	410 Nm	400		200	510	30	110
	> 410 Nm	·	aprox. 240				-

Notas:

- Cuando se usen varistores para apagar chispas, los tiempos de conexión en la banda DC aumentan.
- ☐ En caso de temperaturas alrededor del punto de congelación el par de frenado puede reducirse debido a la condensación de la humedad

El usuario debe tomar medidas para evitar esto. El cliente debe proveer una tapa para proteger de la contaminación de las condiciones ambientales.

Diagrama par-tiempo



Denominaciones:

 M_1 = Par de apriete

M₂ = Par de frenado nominal (par)

 M_4 = Par transmisible

 M_6 = Par de carga

t₁ = Tiempo de conexión

t₁₁ = Retardo de reacción durante la conexión

t₂ = Tiempo de desconexión

t₂₁ = Retardo de reacción durante la desconexión

t₄ = Tiempo de deslizamiento + t₁₁

(B.8012.E)

Diseño

El ${\rm ROBA}^{\rm @}$ -twinstop $^{\rm @}$ es un freno doble accionado por muelles con desbloqueo electromagnético.

Se utiliza como mecanismo de frenado actuando en el eje de la polea como parte de un dispositivo de protección contra sobrevelocidad de la cabina en subida.

Funcionamiento

Los ROBA®-twinstop® son frenos de seguridad electromagnéticos a muelles.

Accionado por muelles:

Sin tensión, los muelles empujan los discos de la armadura (2). El rotor (3) con sus fricciones, se encuentra entre los discos de la armadura (2) y la superficie de atornillado. El eje motriz está frenado mediante el rotor (3).

Electromagnético:

Los discos de la armadura (2) son atraídos hacia la bobina (1) venciendo la presión de los muelles, mediante el campo magnético creado por las bobinas en los portabobinas (1). El freno está libre y el eje puede rotar libremente.

Frenos de seguridad:

Los ROBA®-twinstop® frenan fiablemente y con seguridad al desconectar la tensión, en caso de "parada de emergencia" o debido a cortes en el suministro.

Estado de suministro

Los frenos se entregarán completamente montados con las arandelas de anclaje (2), tornillos distanciadores (4), microinterruptores ajustados (opción en función de tipo) y desbloqueo manual (Pos. 7 / opción en función del tipo). El rotor (3), los tornillos de cabeza hexagonal (5), los discos y el buje (10) con junta tórica se suministran sueltos.

¡Verificar las condiciones de entrega!

Aplicación

- ROBA[®]-twinstop[®] para la aplicación como freno de estacionamiento con frenadas de emergencia puntuales.
- Se deben observar y cumplir el número máx. permitido de revoluciones y los trabajos de fricción, indicados en la tabla 3.




Fig. 5

Condiciones de montaje

- ☐ La excentricidad del eje en relación a los agujeros de fijación P.C.D. no deben exceder de 0,3 mm.
- ☐ La tolerancia de posición de los agujeros para los tornillos (5) no deben exceder de 0,3 mm.
- □ La desviación en la cilindricidad de la superficie de atorni llado en relación al eje no debe exceder en la zona de la superficie de fricción la tolerancia de cilindricidad permitida de 0,063 mm: Método de medición según DIN 42955. Desviaciones mayores podrían causar una caída de par, un continuo desgaste del rotor (3) y sobrecalentamiento.
- El dentado del eje motor (Tipo 8012._0__3) se debe diseñar como se especifica en los dibujos de instalación general adjuntos.
 La escotadura de la junta tórica debe aplicarse antes de la dentadura del eje. La escotadura de la junta tórica debe quedar sin rebabas.



¡Nota!

Las medidas en los dibujos de instalación general son recomendaciones de fábrica.

- ☐ En las versiones con buje (Tipo 8012._1__3) deben dimensionarse los ajustes de la perforación de buje (10) y del eje de tal manera que la dentadura de cubo (10) no será ensanchada. Un ensanchado de la dentadura provoca un apriete del rotor (3) en el buje (10) y por lo tanto fallos funciones del freno.
 - Adaptación recomendada de buje eje H7/k6. Cuando se calienta el buje (10) para facilitar su colocación, debe retirarse primero la junta tórica (11) y realizarse primero el montaje de buje.
 - No se debe pasar la temperatura de colocación máx. permitida de 200 $^{\circ}$ C.
- □ Se debe realizar un dimensionamiento de la unión de chaveta en función de los requerimientos del diámetro de eje, el par transmisible y las condiciones de servicio. Para ello deben conocerse los datos correspondientes del ope rador o bien el dimensionado se realiza sobre la base de los fundamentos de cálculo vigentes en la norma DIN 6892. Para el cálculo debe dimensionarse la calidad del buje con Re = 300 N/mm².
 - El largo de soporte de la chaveta debe cubrir todo el buje (10).
- Para el dimensionado de las uniones de chaveta deben tomarse en consideración las tensiones permitidas en la construcción de máquinas.
- □ Las medidas de montaje y las rosca de empalme deben proporcionarse con una profundidad K + 2 mm (K = saliente de tornillo) según el catálogo, o bien según el dibujo de instalación general correspondiente (Fig. 5).
- ☐ El rotor y las superficies de frenado deben estar libres de aceite y de grasa.
 - Debe existir una superficie de contrafricción adecuada (acero o colada). Se debe evitar que la superficie de fricción presente bordes cortantes. Se recomienda una calidad superficial de la superficie de fricción de Ra = 1,6 μm. Las superficies de montaje proporcionadas por el cliente-en especial las superficies de fundición de hierro- se deben pulir adicionalmente con papel abrasivo (grano ≈ 400), y tratarse en lo ideal además con una alijadora vibratoria.
- No se recomienda utilizar agentes de limpieza con disol ventes, ya que estos podrían atacar el material de fricción.
- En caso de períodos prolongados de parada hasta la puesta en servicio recomendamos medidas corres pondientes de protección anticorrosiva para la superficie de montaje (p. ej. recubrimiento de fosfato de cinc).

Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

eMail: info@mayr.de

(B.8012.E)

Montaje del tipo 8012._0__3 (Fig. 1 - 3) (Versión con eje motor dentado)

- Introducir la junta tórica (8) según la lista de piezas ligeramente engrasada con el componente NBR 70 (proporcionado por el cliente) en la escotadura del eje motor. Utilice una grasa de la clase NLGI 2 con viscosidad de aceite básica de 220mm²/s a 40 □, p. ej. Mobilgrease HP222.
- 2. Empujar manualmente el rotor (3) con una ligera presión sobre el eje motor. En esto debe observarse que en el tamaño 150 y 200 el cuello de rotor más largo está orientado hacia el lado opuesto de la pared de máquina, en el tamaño 250 no resulta importante la orientación de montaje porque el rotor (3) es simétrico, en el tamaño 350 el cuello de rotor escalonado está orientado hacia el lado opuesto de la pared de máquina. Verifique la suavidad de funcionamiento del engranaje. No dañe la junta tórica.
- Fije el cuerpo del freno izquierdo con 4 tornillos de cabeza hexagonal (5) y discos procediendo con el apriete en forma sucesiva y homogénea (recomendamos fijar los tornillos con Loctite 243).

Apretar los tornillos de cabeza de cabeza hexagonal con una llave dinamométrica y tener en cuenta el par de apriete según la tabla 3.

- 4. Controlar el entrehierro "a" = 0,45 -0,05 mm (Fig. 3) El entrehierro nominal debe estar existente en el área del eje central horizontal de ambas arandelas de anclaje (2) (Fig. 1).
- Comprobar el entrehierro "b" > 0,25 mm en el rotor (3), con tensión (Fig. 3).
 Debe existir el entrehierro de prueba.

Montaje del tipo 8012._1__3 (Fig. 1, 2 y 4) (Versión con buje)

- Montar el buje (10) con la junta tórica insertada (Pos. 11 / junta tórica debe estar engrasada) sobre el eje y colocar en la posición correcta (<u>largo de soporte de chaveta en todo</u> <u>el buje</u>) y fijarse axialmente (p. ej. con un anillo de retención).
- Empujar manualmente el rotor (3) con una ligera presión en la junta tórica (11) sobre el buje (10).
 En esto debe observarse que la orientación del cuello de motor (en tamaño 150 del cuello de rotor más largo) se ajusta en dirección hacia la pared de máquina.
 Verifique la suavidad de funcionamiento del engranaje.
 No dañe la junta tórica.
- Fije el cuerpo del freno izquierdo con 4 tornillos de cabeza hexagonal (5) y discos procediendo con el apriete en forma sucesiva y homogénea (recomendamos fijar los tornillos con Loctite 243).

Apretar los tornillos de cabeza de cabeza hexagonal con una llave dinamométrica y tener en cuenta el par de apriete según la tabla 3.

- 4. Controlar el entrehierro "a" = 0,45 -0.05 mm (Fig. 4)
 El entrehierro nominal debe estar existente en el área del eje central horizontal de ambas arandelas de anclaje (2) (Fig. 1).
- Comprobar el entrehierro "b" > 0,25 mm en el rotor (3), con tensión (Fig. 4).
 Debe existir el entrehierro de prueba.

Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

eMail: info@mayr.de

(B.8012.E)

Desbloqueo manual (7)

(opción en función de tipo para desbloqueo mecánico de ambos circuitos de frenado en forma individual con cable Bowden o bien a mano)



¡Atención!

Accione el desbloqueo manual con cuidado.

Cuando accione el desbloqueo manual, las cargas acopladas iniciarán el desplazamiento.

El desbloqueo manual se ha ajustado de fábrica y está listo para el montaje.

Un desbloqueo del freno se realiza mediante desplazamiento simultáneo de las dos palancas de desbloqueo manual (7.1) ver Fig. 7 y 8.

Mediante levantamiento de las palancas de desbloqueo manual (7.1) de las bolas de acero (7.2) se empujan los dos tornillos cilíndricos (7.4) incl. discos (7.6) conjuntamente con la arandela de anclaje (2) contra el portabobinas (1) (Fig. 6).

A continuación, el rotor (3) está libre y el freno está desbloqueado.

Tabla 5: Datos técnicos

		Pot. entrehierro por circuito con		
Tamaño	Par de frenado	Cable Bowden	Palanca de desbloqueo manual	
150	150 Nm	aprox. 160 N	aprox. 95 N	
200	200 Nm	aprox. 200 N	aprox. 120 N	
250	280 Nm	aprox. 280 N	aprox. 165 N	
350	410 Nm	aprox. 370 N	aprox. 215 N	




Fig. 6




Fig. 7 (Desbloqueo manual para cable Bowden)




Fig. 8 (Desbloqueo manual con palanca de desbloqueo manual)

Regulación del par de frenado

 $\mbox{{\bf ROBA}}^{\mbox{{\bf e}}}\mbox{-}\mbox{{\bf twinstop}}^{\mbox{{\bf e}}}$ son frenos suministrados con el par de frenado solicitado por el cliente.

Insonorización (Pos. 14 / Fig. 2)

La insonorización se ha ajustada y regulada en fábrica. No obstante, la insonorización puede estar sujeta a cierto envejecimiento debido, sin embargo, a las condiciones de la aplicación o funcionamientos normales (regulación del par, maniobras frecuentes, condiciones ambientales, vibraciones habituales del equipo).



¡Nota!

Un reemplazo de los elementos de insonorización se permite solamente en la planta de *mayr*[®] .

(B.8012.E)

Control de entrehierro (6) Fig. 9 (opción en función de tipo)

ROBA®-twinstop® son frenos suministrados con un dispositivo para monitorizar el entrehierro (6) por cada circuito de frenado. Los micros de contacto (6.1) dan señal para cada cambio en la condición del freno: "señal de freno desbloqueado o abierto" o "señal freno bloqueado o cerrado"


Arranque:

Conexión en contacto NA (cables negro y azul).

El cliente debe evaluar las señales de los dos estados.

Desde el momento en el que el freno se alimenta, tiene que pasar 3 veces el tiempo de desconexión antes de que se evalúe la señal del microinterruptor del control de entrehierro.

Esquema de conexiones:



Es posible un reajuste mediante los tornillos de cabeza hexagonal (6.4) y las tuercas hexagonales (6.3). Si es necesario, rogamos se contacte con fábrica.

Funcionamiento

Cuando las bobinas magnéticas están alimentadas con tensión en los portabobinas (1), los discos de armadura (2) son atraídos hacia los portabobinas (1), el micro de contacto (6.1) da señal, el freno está desbloqueado o abierto.




Fig. 9

Ajuste e inspección del funcionamiento de los micros de contacto (6.1) en fábrica, ver Fig.



:Atención!

Freno integrado, montado con par de apriete (ver tabla 3) y bobina sin alimentar.

- Girar el tornillo de cabeza hexagonal (6.4) hacia el micro de contacto (6.1) hasta el contacto con el pulsador del micro.
- Apretar la arandela hexagonal (6.3) hasta el tope, de tal forma que el tornillo de cabeza hexagonal (6.4) esté pretensado por la arandela elástica (6.5).
- Pasar una galga de 0,12 mm (pieza suelta) entre el pulsador del micro y el tornillo de cabeza hexagonal (6.4).
- Conecte un dispositivo de medición o comprobación (comprobación por diodos) al contacto NC y conecte negro/azul.
- Girar el tornillo de cabeza hexagonal (6.4) hacia el micro (6.1) hasta la señal "ON", volver hasta la señal "OFF", fijando el tornillo de cabeza hexagonal (6.4) con la arandela hexagonal (6.3).
- Aplicar corriente al freno → Señal "ON",
 Interrumpir la corriente al freno → Señal "OFF",
 en caso necesario reajustar y repetir el control.
- 7. Verificación con galga de 0,16 mm

Freno alimentado → Señal "ON" sin alimentación → Señal "ON"

8. Verificación con galga de 0,12 mm

Freno alimentado → Señal "ON" sin alimentación → Señal "OFF"

- Pasar una galga de 0,20 mm entre el disco de armadura (2) y el portabobina (1) en la zona de los micros de contacto (6.1),
 - con el freno alimentado, la señal debe ser "ON".
- 10. Proveer la Pos. 6.2, 6.3 y 6.4 de un lacrado de seguridad.

Verificación por parte del cliente posterior al montaje en la máquina del ascensor

La conexión en las instalaciones del cliente se realiza como contacto NA.

Se tienen que comprobar ambos dispositivos de control de entrehierro:

Freno sin alimentación
Freno alimentado

→ Señal "OFF"
→ Señal "ON"

Tabla 6: Especificación del microconmutador (6.1)

Parámetros de medición:	250 V~/3 A	
Potencia mínima del contacto:	12 V, 10 mA DC-12	
Potencia recomendada del contacto: para duración y fiabilidad máx.	24 V, 1050 mA DC-12 DC-13 con diodo de de rueda libre	

Categoría de uso según IEC 60947-5-1: DC-12 (carga de resistencia), DC-13 (carga inductiva)

Tel.: 08341 / 804-0

Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

(B.8012.E)

Monitoreo de desgaste (15) Fig. 10 (opción en función de tipo)

Se requiere solamente un microinterruptor para el monitoreo de desgaste (15) para cada freno **ROBA**[®]-twinstop[®], que se monta en el freno, ver Fig. 10.

El ROBA®-twinstop® se suministra de fábrica con un monitoreo de desgaste ajustado (15).


Funcionamiento

A causa del desgaste del rotor (3) aumenta el entrehierro "a" entre el portabobina (1) y la arandela de anclaje (2). Cuando se alcanza el entrehierro máximo (entrehierro límite) de 0,9 mm (tabla 1), el contacto del microinterruptor (15,1) se conecta y emite una señal.

El rotor (3) debe sustituirse.

Una evaluación de señal debe realizarse por parte del cliente.

Esquema de conexiones:



Antes de sustituir el rotor (3)

- Limpiar el freno, eliminar el polvo de abrasión con aire comprimido.
- No aspirar el polvo de freno)
- Medir el grosor de rotor "nuevo" (ver tabla 2).

Antes de sustituir el rotor (3) La sustitución del rotor (3) se realiza en orden inverso al montaje de los frenos.



¡Atención!

¡En el caso de los accionamientos de mecanismos elevadores, el freno del accionamiento no debe estar sometido a una carga!

En caso contrario surge el riesgo de caída de carga.

Tabla 7: Especificación del microconmutador (15.1)

Parámetros de medición:	250 V~/3 A
Potencia mínima del contacto:	12 V, 10 mA DC-12
Potencia recomendada del contacto: para duración y fiabilidad máx.	24 V, 1050 mA DC-12 DC-13 con diodo de de rueda libre

Categoría de uso según IEC 60947-5-1:

DC-12 (carga de resistencia), DC-13 (carga inductiva)


Ajuste e inspección del funcionamiento de los micros de contacto (15.1) en fábrica, ver Fig. 10



:Atención!

Freno integrado, montado con par de apriete (ver tabla 3) y bobina sin alimentar.

- Conectar un dispositivo de medición o test (inspección de diodo) al contacto de apertura negro /gris.
- Gire el tornillo de cabeza hexagonal (15,4) hacia el microinterruptor (15,1) hasta que este conmute, fije luego el tornillo de cabeza hexagonal (15,3) con la contratuerca hexagonal (15,5).
- Mantener el tornillo de cabeza hexagonal (15,3) y volver a girar el tornillo de cabeza hexagonal (15,4) hasta que conmuta nuevamente el contacto del microinterruptor (15,1).
- 4. Marcar la posición del tornillo de cabeza hexagonal (15,4) (lápiz para marcar).
- Mantener el tornillo de cabeza hexagonal (15,3) y girar el tornillo de cabeza hexagonal (15,4) aprox. 0,6 a 0,7 vueltas en dirección al microinterruptor (15,1).
- Fijar el tornillo de cabeza hexagonal (15,4) con la tuerca hexagonal (15,3) y marcar la posición con un lacrado rojo de seguridad.
- Colocar un letrero de advertencia que indica el monitoreo de desgaste.



Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

eMail: info@mayr.de

Fig. 10

(B.8012.E)

Conexión eléctrica para servicio con tensión nominal (sin sobreexcitación)

Para el funcionamiento se necesita corriente continua. El voltaje de la bobina está indicado en la etiqueta (14) así como en la carcasa y está diseñado de acuerdo con DIN IEC 60038 (± 10 % tolerancia). El funcionamiento se debe realizar con tensión continua de ondulación reducida, p. ej. a través de un rectificador puente u otra fuente de alimentación CC adecuada. Las posibilidades de conexión pueden variar en función del equipamiento del freno. Encontrará la asignación correcta de los cables en el esquema de conexión. El instalador y el operador deben tener en cuenta las directivas y normas vigentes (p. ej. DIN EN 60204-1 y DIN VDE 0580). Se debe asegurar y comprobar el cumplimiento de las mismas.

Conexión a tierra

El freno se ha diseñado para la clase de protección I. Por lo tanto, la protección no se basa sólo en el aislamiento básico, sino también en la conexión de todos los componentes conductores al conductor de tierra (PE) de la instalación fija. Si falla el aislamiento básico, no puede mantenerse una conexión de contacto. ¡Se debe realizar una comprobación según las normas pertinentes de la conexión a tierra continua de todos los componentes metálicos que se pueden tocar!

Requerimientos en la tensión de alimentación

Para minimizar el ruido que se produce al desbloquear el freno, este sólo debe operarse con tensión continua de ondulación reducida. La operación al lado de la tensión en corriente alterna AC es posible con un puente rectificador u otra alimentación correcta en DC. Los componentes cuya tensión de salida presente ondulaciones intensas (p. ej. rectificador de media onda, fuentes de alimentación sincronizadas,...) no son adecuados para la operación del freno.

Protección del equipo

La línea de alimentación debe estar provista con los fusibles apropiados para la protección contra cortocircuitos.

Comportamiento de conmutación


Las prestaciones del freno dependen del modo de conexión utilizado. Además, los tiempos de conexión están influenciados por la temperatura y el entrehierro entre la arandela de anclaje (2) y el portabobinas (1) (según el desgaste de los forros de fricción).

Creación del campo magnético

Al conectar la tensión se crea en la bobina de freno un campo magnético que atrae a la arandela de anclaje (2) contra el portabobinas (1); el freno se desbloquea.

Reducción del campo magnético

Conmutación en circuito CA




El circuito se interrumpe antes del rectificador. El campo magnético se reduce lentamente. Esto provoca un par de frenado retardado.

Se debe realizar una conmutación en circuito CA si no importan los tiempos de conexión ya que en este caso no son necesarias medidas de protección para la bobina y el contacto de conmutación.

→ Conmutación silenciosa, pero tiempos de respuesta más largos (aprox. 6-10 veces mayores que la conmutación en circuito CC). Uso para tiempos de frenado no críticos.

Conmutación en circuito CC



El circuito se interrumpe entre el rectificador y la bobina así como en la línea principal. El campo magnético se reduce rápidamente. Esto provoca un par de frenado rápido.

La conmutación en circuito CC produce picos de tensión elevados que provocan el desgaste de los contactos de conmutación debido a las chispas y destruyen el aislamiento.

→ Tiempos de respuesta cortos (p. ej. para el funcionamiento de emergencia), pero ruidos de conexión más altos

Circuito de protección

En caso de hacer la maniobra en la banda DC, la bobina debe de protegerse mediante una adecuada protección del cable según VDE 0580, la cual ya está integrada en los rectificadores mayr®. Para proteger el contacto de conmutación contra la erosión eléctrica en el caso de una conmutación en circuito CC, pueden ser necesarias medidas de protección adicionales (p. ej. conexión en serie de los contactos de conmutación). Los contactos de conmutación utilizados deben tener una distancia de apertura mínima de 3 mm y ser aptos para la conmutación de cargas inductivas. Además, durante la selección debe prestar atención a una tensión tolerable y una corriente de servicio tolerable suficientes. Dependiendo de la aplicación, los contactores pueden estar protegidos por otras medidas (p.e. apagachispas), teniendo en cuenta que los tiempos de conexión variarán.

Tel.: 08341 / 804-0

Fax: 08341 / 804-421

http://www.mayr.de

(B.8012.E)

Conexión eléctrica para servicio con sobreexcitación

Para el funcionamiento se necesita corriente continua. El voltaje de la bobina está indicado en la etiqueta (14) así como en la carcasa y está diseñado de acuerdo con DIN IEC 60038 (± 10 % tolerancia). El freno debe operarse solamente con sobreexcitación (p. ej. con rectificador de conexión rápida y modular de fases ROBA®-switch). Las posibilidades de conexión pueden variar en función del equipamiento del freno. Encontrará la asignación correcta de los cables en el esquema de conexión. El instalador y el operador deben tener en cuenta las directivas y normas vigentes (p. ej. DIN EN 60204-1 y DIN VDE 0580). Se debe asegurar y comprobar el cumplimiento de las mismas.

Conexión a tierra

El freno se ha diseñado para la clase de protección I. Por lo tanto, la protección no se basa sólo en el aislamiento básico, sino también en la conexión de todos los componentes conductores al conductor de tierra (PE) de la instalación fija. Si falla el aislamiento básico, no puede mantenerse una conexión de contacto. ¡Se debe realizar una comprobación según las normas pertinentes de la conexión a tierra continua de todos los componentes metálicos que se pueden tocar!

Protección del equipo

La línea de alimentación debe estar provista con los fusibles apropiados para la protección contra cortocircuitos.

Comportamiento de conmutación

Las prestaciones del freno dependen del modo de conexión utilizado. Además, los tiempos de conexión están influenciados por la temperatura y el entrehierro entre la arandela de anclaje (2) y el portabobinas (1) (según el desgaste de los forros de fricción).

Creación del campo magnético

Al conectar la tensión se crea en la bobina de freno un campo magnético que atrae a la arandela de anclaje (2) contra el portabobinas (1); el freno se desbloquea.


Creación del campo con excitación normal

Si se conecta a la bobina magnética una tensión nominal, la corriente de la bobina no alcanza inmediatamente el valor nominal. La inductancia de la bobina provoca que la corriente ascienda lentamente en forma de una función exponencial. En consecuencia se retrasa la creación del campo magnético y por consiguiente la caída del par de frenado (curva 1).

Creación del campo con sobreexcitación


Se obtiene una caída rápida y segura del par de frenado si se conecta la bobina brevemente a una tensión mayor que la tensión nominal, ya que de este modo aumente la corriente con mayor rapidez. Si el freno se ha desbloqueado, se puede cambiar a la tensión nominal (curva 2). No obstante, la potencia efectiva no debe superar a la potencia nominal de la bobina. Este principio usa el rectificador de conexión rápida ROBA[®]-switch y se prescribe para el servicio seguro del freno.





Reducción del campo magnético

Conmutación en circuito CA




El circuito se interrumpe antes del rectificador. El campo magnético se reduce lentamente. Esto provoca un par de frenado retardado.

Se debe realizar una conmutación en circuito CA si no importan los tiempos de conexión ya que en este caso no son necesarias medidas de protección para la bobina y el contacto de conmutación.

⇒ Conmutación silenciosa, pero tiempos de respuesta más largos (aprox. 6-10 veces mayores que la conmutación en circuito CC). Uso para tiempos de frenado no críticos.

Conmutación en circuito CC



El circuito se interrumpe entre el rectificador y la bobina así como en la línea principal. El campo magnético se reduce rápidamente. Esto provoca un par de frenado rápido.

El conexionado en la banda DC provoca grandes chispas en la bobina. Esto provoca un desgaste de los contactores debido a las chispas y un daño en el aislamiento.

⇒ Tiempos de respuesta cortos (p. ej. para el funcionamiento de emergencia), pero ruidos de conexión más altos

Circuito de protección

En caso de hacer la maniobra en la banda DC, la bobina debe de protegerse mediante una adecuada protección del cable según VDE 0580, la cual ya está integrada en los rectificadores mayr®. Para proteger el contacto de conmutación contra la erosión eléctrica en el caso de una conmutación en circuito CC, pueden ser necesarias medidas de protección adicionales (p. ej. conexión en serie de los contactos de conmutación). Los contactos de conmutación utilizados deben tener una distancia de apertura mínima de 3 mm y ser aptos para la conmutación de cargas inductivas. Además, durante la selección debe prestar atención a una tensión tolerable y una corriente de servicio tolerable suficientes. Dependiendo de la aplicación, los contactores pueden estar protegidos por otras medidas (p.e. apagachispas), teniendo en cuenta que los tiempos de conexión variarán.

Tel.: 08341 / 804-0

http://www.mayr.de

eMail: info@mayr.de

(B.8012.E)

Comprobación del freno por parte del cliente (posterior al montaje al ascensor por el cliente)

- ☐ Inspección individual de los entrehierros (Entrehierros nominales "a" y "b" en ambos circuitos de frenado según la tabla 1 y la figura 3 / 4).
- Comprobación del par de frenado:
 Comparar el par de frenado solicitado con el par de frenado indicado en la etiqueta.
- ☐ Comprobación del control de entrehierro (mediante funcionamiento con baterías, para garantizar el rescate de emergencia de personas en caso de un fallo de
 - I Inspección de la función del contacto
 Freno alimentado Señal "ON" (contacto NA)
 Freno sin alimentación Señal "OFF" (contacto NA)

Comprobación del funcionamiento del freno de doble circuito

El freno **ROBA**[®]-**twinstop**[®] dispone de un doble sistema de frenado (redundante). Si falla uno de los circuitos, se mantiene la eficacia del frenado.



¡Atención!

Si después de desbloquear un circuito de freno el ascensor se desplaza o no desacelera sensiblemente durante el proceso de frenado, debe desconectar inmediatamente la bobina alimentada. No se garantiza la función de frenado de doble circuito.

Pare el ascensor, deja la cabina sin carga y desmonte el freno y compruébelo.

La inspección de los circuitos individuales se realiza alimentando cada uno de estos con el voltaje nominal.

Comprobación del circuito de frenado 1:

- Alimentar el circuito de freno 2.
- Realizar una frenada de emergencia con el circuito de frenado 1 y comprobar la distancia de frenado según especificaciones de ascensores con pasajeros.
- 3. Desconecte el circuito de freno 2.

Comprobación del circuito de frenado 2:

- 1. Alimentar el circuito de freno 1.
- Realizar una frenada de emergencia con el circuito de frenado 2 y comprobar la distancia de frenado según especificaciones de ascensores con pasajeros.
- 3. Desconecte el circuito de freno 1.

Comprobación de los dos circuitos de frenado:

Alimentar ambos circuitos de frenado con el voltaje nominal. Realizar una frenada de emergencia y comprobar la distancia de frenado según especificaciones de ascensores con pasajeros. La distancia de frenado debe ser claramente inferior a la distancia de frenado con un sólo circuito de frenado.

Mantenimiento

Los frenos ROBA®-twinstop® son virtualmente libres de mantenimiento. Los forros de fricción son robustos y resistentes al desgaste para asegurar una larga vida útil del freno. Sin embargo, los discos de fricción están sometidos a desgaste como resultado de frecuentes frenadas de emergencia. Por lo tanto, las siguientes inspecciones deben realizarse periódicamente:

- Inspección del par de frenado o desaceleración (circuito de freno individual). (intervalo TÜV)
- ☐ Inspección del entrehierro frenado (ambos circuitos de frenado). (intervalo TÜV)
- Inspección del juego entre eje dentado del motor y rotor (3) o entre el cubo (10) y el rotor (3).
 Juego de dentado máx. permitido 0,5°. (intervalo TÜ V)

La inspección del desgaste del rotor (3) se realiza midiendo el entrehierro "a" según la Tabla 1 y Fig. 3. Cuando se llega al entrehierro del freno límite (0,9 mm) las líneas de fricción tienen desgaste y el rotor (3) se debe cambiar. El freno se desmonta invirtiendo la secuencia correspondiente del montaje (Página 9).

Reciclaje

Los componentes de nuestros frenos electromagnéticos deben separarse para su reciclaje debido a los diferentes materiales de los componentes. Además, se deben tener en cuenta las directivas oficiales pertinentes. Los números de los códigos pueden cambiar según el tipo de separación (metal, plástico y cable).

Componentes electrónicos

(rectificador / ROBA®-switch / micro de contacto):

Los productos montados deben de seguir un proceso de reciclaje, código No. 160214 (materiales mixtos) o componentes de acuerdo con el código No. 160216, o ser entregados a una empresa con certificado de reciclaje.

Cuerpo del freno en acero con bobina / cable y todos los demás componentes en acero:

Chatarra de acero (N° de código 160117)

Componentes de aluminio:

Metales no férricos (N° de código 160118)

Rotor del freno (soporte de acero o aluminio con forro de fricción):

Guarniciones del freno (N° de código 160112)

Juntas, anillos toroidales, V-Seal, elastómeros, borneras (PVC):

Plástico (N° de código 160119)

Averías:

Fallos	Posibles causas	Solución
El freno no se desbloquea	Tensión equivocada en el rectificador Fallo del rectificador Entrehierro demasiado grande (rotor desgastado) Bobina interrumpida	Aplicar voltaje correcto Cambiar rectificador Cambiar el rotor Cambiar el freno
Control de entrehierro no actúa	El freno no se desbloquea Microinterruptor defectuoso	Ver arriba para solución Cambiar el microinterruptor (en fábrica)

Fax: 08341 / 804-421 http://www.mayr.de eMail: info@mayr.de

Tel.: 08341 / 804-0

